

Guide d'Utilisation pour la NeoPurple-2040: Flashage de ROM de 16Mo

Ce guide vous explique la procédure exacte pour connecter votre appareil et charger vos fichiers.

1. Connexion de l'appareil (Mode Bootloader)

Pour que l'appareil soit reconnu par le PC, respectez précisément cet ordre :

- **Maintenez le bouton "BOOT" enfoncé** sur l'appareil.
 - **Branchez l'USB** à votre PC tout en restant appuyé.
 - Dès qu'un **"Bip" sonore** retentit sur l'ordinateur, **lâchez le bouton**.
-

2. Chargement d'une ROM (Mode Simple)

Si vous n'avez qu'un seul fichier à installer :

1. Localisez votre fichier **.ROM**.
 2. Faites un **glisser-déposer** de votre ROM sur l'exécutable `loadrom_v2.56.exe`.
 3. Copier votre fichier « `loadrom.uf2` » obtenu dans le dossier RPI-RP2
-

3. Mode Multi-ROM (Plusieurs fichiers)

Pour installer une collection de fichiers simultanément :

1. Sélectionnez tous les fichiers ROM souhaités.
2. Faites glisser **toute la sélection en une seule fois** sur l'exécutable `Multirom_v2.55_NeoPurple2040.exe`.
3. Copier votre fichier « `loadrom.uf2` » obtenu dans le dossier RPI-RP2